



# SCREENRENT

ARTNR:1817 | FÄRGBORTTAGARE FÖR SCREENDUKAR

Effektiv och användarvänlig färgborttagare speciellt anpassad för rengöring av screendukar. Löser de flesta färger som används i screentryckerier. Används både i maskinella färgborttagningsslingor och för manuell färgborttagning. Lätt biologiskt nedbrytbar.

## Användningsområden

SCREENRENT är en användarvänlig och miljöanpassad färgborttagare främst avsedd för tryckerier.

SCREENRENT löser de flesta, även vattenburna färger som används i screentryckerier.

SCREENRENT är lätt biologiskt nedbrytbar.

## Bruksanvisning

### Maskinell färgborttagning:

Följ maskinanvisningarna. Använd så varmt sköljvatten som möjligt.

### Manuell färgborttagning:

1. Lägg på SCREENRENT med svamp eller borste.
2. Bearbeta ytan. Vattenburna färger kan behöva längre verkningstid
3. Spola av med högtrycksvatten, varmvatten om det finns.
4. Vid kvarstående färgrester, upprepa borttagningen.
5. Vid kvarstående skuggor, använd RENO 14.

*OBS! Limmet på ramarna kan lösas upp av SCREENRENT.  
Ramtillverkare kan lägga på ett extra skyddsskikt om så beställes.*

## Dosering

Används som koncentrat.

## Teknisk data

- Tunnflytande ofärgad vätska med svag doft.
- Levereras i 5 och 25-liters dunk och 200 l fat.
- Specifik vikt 1,09 kg/liter.
- Flampunkt >90°C.
- Innehåller n-Butylpyrrolidon, dimetylsuccinat., gamma-Butyrolakton.

## Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl.

## Hållbarhet

Ca 24 mån. i öppnad förpackning.

## Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar och visir eller skyddsglasögon vid avspolning.

## Märkning: Varning



**Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.**

Ej farligt gods vid transporter.

Uppdaterad: 2018-11-16

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.